






## 用途別の必要機器

No.	部品名称	部品番号	用途	①旧MB101を持っていて、そのままMB101Dを使いたい	②新規に、旧MB101と同じ使い方(無線無し)で、MB101Dを買いたい	③旧MB101を持っていて、管制器は検知器と一緒に持って探査したい	④新規に、管制器は検知器と一緒に持って探査したい	⑤旧MB101を持っていて、無線で使いたい	⑥新規に、無線で使いたい
1	検知器	621-59739		(持っている)	○	(持っている)	○	(持っている)	○
2	管制器	621-70377-01		○	○	○	○	○	○
3	中継器	621-70378-01		○	○	○	○	○	○
4	外部スイッチ	621-59906-01		○	○	○	○	○	○
5	MB101D用検知器ケーブル(Φ10mm、長さ3m)	621-58719-01	検知器 - 管制器	-	-	○	○	○	○
6	MB101D用検知器ケーブル(Φ10mm、長さ50m)		検知器 - 管制器	(何かしら持っている)	●*2	-	-	-	-
7	MB101D用検知器ケーブル(Φ10mm、長さ100m)		検知器 - 管制器	(何かしら持っている)	●*2	-	-	-	-
8	検知器互換ケーブル	621-58721	旧検知器ケーブル - 管制器	○	-	-	-	-	-
9	データ通信ケーブル(3m)	621-59908-01	管制器 - 中継器	○	○	-	-	○	○
10	データ通信ケーブル(50m)		管制器 - 中継器	-	-	●*1	●*1	-	-
11	データ通信ケーブル(100m)		管制器 - 中継器	-	-	●*1	●*1	-	-
12	デジタル出力ケーブル	621-58724	中継器 - PC	○	○	○	○	○	○
13	レコード用ケーブル	621-58725	中継器 - 記録計(ペンレコ)	○	○	○	○	○	○
14	収納箱	621-58771		○	○	○	○	○	○
15	表示用ソフトウェア	621-59909		○	○	○	○	○	○
16	無線接続ケーブル	621-70281	管制器or中継器 - 無線機	-	-	-	-	○	○

\*2 ●のどれか一つ

\*1 ●のどれか一つ

①旧MB101を持っていて、そのままMB101Dを使いたい	②新規に、旧MB101と同じ使い方(無線無し)で、MB101Dを買いたい	③旧MB101を持っていて、管制器は検知器と一緒に持って探査したい	④新規に、管制器は検知器と一緒に持って探査したい	⑤旧MB101を持っていて、無線で使いたい	⑥新規に、無線で使いたい
					
・MB101Dで、現状と同じ探査	・管制器(外部スイッチ)を検知器と一緒に持って探査			・無線機を使用(ケーブルの取り回し不要)して探査	・無線機は、管制器 - 中継器間のデータ通信ケーブルの置き換え

\*データ通信ケーブル不要  
(無線がつながりにくいこともあります)ので、持つておいた方がいいとは思います)